

# ジャンケン

ゆさぶられた ▾ とき

変数 hand ▾ を 1 から 3 までの乱数 にする

もし hand ▾ = ▾ 1 ▾ なら

LED画面に表示

play sound [boom] + until done ▾

でなければもし hand ▾ = ▾ 2 ▾ なら -

LED画面に表示

play sound [boom] + until done ▾

でなければ -

LED画面に表示

play sound [boom] + until done ▾

+

マイクロビットをふると、  
ランダムにグーチョキパー  
を表示します。

これは、パー

これは、グー

これは、チョキ